



## LIP 取扱説明書

### 機械式時計

LIP の機械式時計は手巻き機能付きですが、リューズを引いて時刻合わせの際の秒針停止(ハック)機能はありません。ゼンマイの巻き上げは未使用時からリューズを 10 から 20 回ほど回し、その後腕に着用してください。個人差はありますが 1 日腕に着けている場合、おおよそ約 20~30 時間動き続けます。

時刻調整の際はリューズを 2 段引き出し、リューズを回して任意の時刻に合わせ、その後リューズをしっかりと元の位置に押し戻してください。

日付機能のあるモデルの場合は、リューズを 1 段引き出した状態でリューズを回して任意の日付に進め、その後リューズをしっかりと元の位置に押し戻してください。

### クォーツ(電池式)時計

時刻調整の際はリューズを 2 段引き出し、リューズを回して任意の時刻に合わせ、その後リューズをしっかりと元の位置に押し戻してください。

日付機能のあるモデルの場合は、リューズを 1 段引き出した状態でリューズを回して任意の日付に進め、その後リューズをしっかりと元の位置に押し戻してください。

### MACH(マッハ)シリーズ・クロノグラフの使い方

【スタート】2 時位置のボタンを 1 回押してください。時計中央にあるクロノグラフ秒針が動き、計測を開始します。

【ストップ】クロノグラフ作動中に 2 時位置のボタンをもう一度押してください。

【スプリットタイム表示】クロノグラフ作動中に 4 時位置のボタンを 1 回押してください。もう 1 度 4 時位置のボタンを押すと再度計測に戻ります。

【リセット】クロノグラフをリセットするときは、2 時位置のボタンを押してクロノグラフを停止した状態で 4 時位置のボタンを 1 回押してください。

※ 針位置の修正: 電池交換などで針の位置がずれてしまった場合は、以下の方法で位置の修正が出来ます。

- ・リューズを 2 段引き出し、2 時位置と 4 時位置のボタンを同時に 3 秒以上押す
- ・クロノグラフ秒針が 1 回転するので、0 時位置に来るまで 2 時位置ボタンを押す
- ・4 時位置ボタンを押す
- ・9 時位置にある 30 分計の針が 0 時位置に来るまで 2 時位置ボタンを押す
- ・補正を終えたら 4 時位置のボタンを押し、リューズをもとの位置に戻す

===裏面もご覧ください===



### 電池交換

購入された時計に装填されている電池はモニター電池のため、寿命に満たない場合があります。電池が切れた場合はご購入店舗にお持ち込みいただき、適切に交換をお願いします。なお、電池交換は保証の対象外のため、有償での承りとなります。

電池切れの電池が入ったまま時計を長期間放置すると液漏れなど時計の故障の原因となりますので、ご注意ください。また、寒冷地や高温に長時間さらされる場合は電池寿命が短くなることがあります。

### 防水性や衝撃性

LIP の時計は特別なモデルを除いて日常生活防水(3~5 気圧)です。このため、水泳、シャワーを含む入浴などの際は時計を外してください。

時計は精密機械のため、激しいスポーツなどによる振動で時計が故障する場合があります。スポーツや衝撃が予想される場合は予め時計を外してください。

### お問い合わせ先

時計機能などご不明な点は当社までお問い合わせください。

LIP 日本総代理店

DKSH ジャパン 消費財事業部門 電話:03-5441-4515